

Criar conexão com impressora de rede

Categoria: Suporte / Impressoras

Sistema: Windows

Tipo: Configuração / Rede

Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Orientar como **adicionar e configurar uma impressora de rede no Windows**, permitindo que o computador envie documentos para uma impressora conectada à rede local por meio de um **endereço IP** ou compartilhada por outro computador/servidor.

Esse procedimento é útil em ambientes corporativos onde várias estações precisam utilizar a mesma impressora.

Pré-requisitos

Antes de iniciar, confirme:

- Computador conectado à rede;
 - Impressora ligada;
 - Impressora conectada à rede local;
 - Endereço IP da impressora, caso seja uma conexão direta pela rede;
 - Driver compatível com o modelo da impressora;
 - Permissão para instalar/configurar impressoras, quando necessário.
-

1. Identificar o endereço IP da impressora

A impressora precisa possuir um endereço IP acessível pela rede.

O IP pode ser identificado por diferentes métodos:

- Tela/painel da própria impressora;
- Página de configuração da impressora;
- Relatório de configuração de rede;
- Servidor DHCP;
- Sistema de gerenciamento de impressoras;
- Roteador ou firewall da rede.

Exemplo

IP da impressora: 192.168.1.50



2. Testar a comunicação com a impressora

Antes de realizar a instalação, é recomendado verificar se o computador consegue alcançar o endereço IP da impressora.

Abra o **Prompt de Comando**:

Win + R

Digite:

cmd

Execute:

ping 192.168.1.50

Substitua 192.168.1.50 pelo endereço IP real da impressora.

Resultado esperado

Resposta de 192.168.1.50: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Se houver resposta, existe comunicação básica entre o computador e a impressora.

⚠ Observação: algumas impressoras podem bloquear respostas ICMP (ping). Nesse caso, a ausência de resposta não significa necessariamente que a impressora esteja inacessível.



3. Adicionar a impressora pelo Windows

Abra:

Configurações → Bluetooth e dispositivos → Impressoras e scanners

Clique em:

Adicionar dispositivo

Aguarde o Windows procurar dispositivos disponíveis.

Caso a impressora não seja encontrada automaticamente, selecione:

Adicionar manualmente

4. Adicionar impressora utilizando endereço IP

Na janela de adição manual, selecione a opção semelhante a:

Adicionar uma impressora usando um endereço IP ou nome do host

Dependendo da versão do Windows, a nomenclatura pode variar.

Informe:

Tipo de dispositivo: TCP/IP
Nome do host ou endereço IP: 192.168.1.50

Avance para continuar.

5. Configurar a porta TCP/IP

O Windows poderá criar automaticamente uma porta para comunicação com a impressora.

Normalmente será utilizada uma porta semelhante a:

IP_192.168.1.50

ou:

Standard TCP/IP Port

Verifique as propriedades da porta caso seja necessário alterar alguma configuração.

Configurações comuns

Protocolo: RAW
Porta: 9100

A porta **9100** é bastante utilizada por impressoras de rede que suportam impressão RAW/JetDirect.

⚠ Nem todas as impressoras utilizam a porta 9100. Alguns equipamentos podem utilizar LPR/LPD ou outros protocolos.

6. Instalar o driver

Após configurar a porta, o Windows poderá solicitar o **driver da impressora**.

Selecione o fabricante e o modelo correspondente.

Exemplo:

Fabricante: HP
Modelo: HP LaserJet Pro M404dn

Caso o modelo não esteja disponível, utilize o driver fornecido pelo fabricante.

Recomendação

Sempre que possível, utilize o **driver oficial e compatível com a versão do Windows** utilizada no computador.

Evite instalar drivers de fontes desconhecidas.

7. Definir o nome da impressora

Informe um nome que facilite a identificação do equipamento.

Exemplo:

Impressora - Financeiro

ou:

HP LaserJet - 192.168.1.50

Em ambientes corporativos, é recomendável seguir o padrão de nomenclatura utilizado pela empresa.



8. Imprimir uma página de teste

Após concluir a instalação:

Configurações → Bluetooth e dispositivos → Impressoras e scanners

Selecione a impressora e acesse suas propriedades.

Execute:

Imprimir página de teste

Verifique se a impressão foi realizada corretamente.



9. Verificar as propriedades da impressora

Caso seja necessário realizar ajustes, acesse:

Impressoras e scanners → Impressora → Propriedades da impressora

Verifique principalmente:

- Porta utilizada;
 - Driver instalado;
 - Preferências de impressão;
 - Compartilhamento;
 - Configurações avançadas;
 - Status da impressora.
-



10. Instalação utilizando o Painel de Controle

Também é possível realizar a configuração pelo método tradicional.

Pressione:

Win + R

Digite:

control

Acesse:

Hardware e Sons → Dispositivos e Impressoras

Clique em:

Adicionar uma impressora

Caso a impressora não seja encontrada:

A impressora que eu quero não está listada

Selecione a opção para adicionar uma impressora utilizando:

Endereço TCP/IP ou nome do host

Informe o endereço IP e continue a instalação.

11. Impressora compartilhada por outro computador ou servidor

Nem sempre a impressora possui conexão direta com a rede.

Em alguns ambientes, ela pode estar instalada e compartilhada em um **servidor de impressão** ou computador.

Nesse cenário, o acesso normalmente utiliza:

\\NOME-DO-SERVIDOR\NOME-DA-IMPRESSORA

Exemplo

\\PRINTSERVER\IMPRESSORA-FINANCEIRO

Também pode ser utilizado o endereço IP do equipamento que está compartilhando a impressora:

\\192.168.1.10\IMPRESSORA-FINANCEIRO

⚠ Para esse método funcionar, o computador precisa ter acesso ao servidor/computador que compartilha a impressora e possuir as permissões necessárias.

12. Comandos úteis para diagnóstico

Verificar conectividade

```
ping 192.168.1.50
```

Verificar configurações de rede

```
ipconfig
```

Testar resolução de nome

```
nslookup NOME-DA-IMPRESSORA
```

Verificar conexões de rede

```
netstat -ano
```



Problemas comuns

Impressora não aparece na busca

Possíveis causas:

- Impressora desligada;
- Computador e impressora em redes diferentes;
- Problema de conectividade;
- Firewall bloqueando comunicação;
- Impressora configurada com IP diferente;
- Problema no serviço de impressão.

Procedimento

Tente descobrir o IP da impressora e realizar a instalação manualmente utilizando **TCP/IP**.

Ping não responde

Verifique:

1. Endereço IP informado;
2. Cabo de rede ou Wi-Fi da impressora;
3. Conexão do computador;
4. VLAN/rede utilizada;
5. Firewall;
6. Configuração de rede da impressora.

Lembre-se de que algumas impressoras não respondem a ICMP.

Impressora instalada, mas não imprime

Verifique:

- Status da impressora;
- Fila de impressão;
- Porta configurada;
- Driver;
- Endereço IP;
- Conectividade;
- Serviço **Spooler de Impressão**.

Para reiniciar o serviço pelo Prompt de Comando como administrador:

```
net stop spooler  
net start spooler
```

Impressão fica presa na fila

Acesse:

Configurações → Impressoras e scanners → Impressora → Abrir fila de impressão

Cancele os trabalhos pendentes.

Caso necessário, reinicie o serviço de spooler:

```
net stop spooler  
net start spooler
```

Impressora está offline

Verifique:

- Se a impressora está ligada;
- Cabo de rede;
- Conectividade;
- Endereço IP;
- Porta TCP/IP configurada no Windows;
- Se o IP da impressora foi alterado.

💡 Em ambientes corporativos, é recomendável utilizar **IP reservado ou endereço IP estático** para impressoras, evitando que o endereço mude e interrompa a impressão das estações.



Boas práticas

- Utilizar IP reservado ou estático para impressoras;
 - Utilizar drivers oficiais;
 - Padronizar nomes das impressoras;
 - Documentar IP, modelo e localização;
 - Evitar instalar drivers de fontes desconhecidas;
 - Manter firmware da impressora atualizado quando aplicável;
 - Restringir acesso à administração da impressora;
 - Utilizar servidor de impressão quando o ambiente possuir muitas estações;
 - Documentar alterações de rede e troca de equipamentos.
-



Checklist

- ☐ Impressora ligada
 - ☐ Impressora conectada à rede
 - ☐ IP da impressora identificado
 - ☐ Comunicação com a rede testada
 - ☐ Porta TCP/IP configurada
 - ☐ Driver instalado
 - ☐ Impressora adicionada ao Windows
 - ☐ Nome da impressora configurado
 - ☐ Página de teste impressa
 - ☐ Impressora definida como padrão, se necessário
 - ☐ IP e localização documentados
-

Resumo do procedimento

```
Identificar IP
↓
Testar conectividade
↓
Configurações do Windows
↓
Impressoras e scanners
↓
Adicionar impressora manualmente
↓
Adicionar via TCP/IP
↓
Configurar porta
↓
Instalar driver
↓
Definir nome
↓
Imprimir página de teste
↓
Validar funcionamento
```

Informações para documentação de ambiente

Ao cadastrar uma impressora de rede, recomenda-se registrar:

```
Nome: IMP-FINANCEIRO
Fabricante: HP
Modelo: LaserJet Pro M404dn
IP: 192.168.1.50
Localização: Financeiro
Porta: TCP/IP - 9100
Driver: HP Universal Print Driver
Servidor de impressão: PRINTSERVER
Data de instalação: DD/MM/AAAA
Responsável: Técnico de TI
```

Essa documentação facilita o diagnóstico de problemas e a manutenção do ambiente de TI.