

Identificar consumo de espaço e gerenciar programas de inicialização

Problema

O computador apresenta **pouco espaço disponível em disco**, lentidão durante a inicialização ou demora para ficar pronto após o login do usuário.

O problema pode estar relacionado ao armazenamento excessivo de arquivos, aplicativos e dados no disco, ou à quantidade de programas configurados para iniciar automaticamente com o Windows.

Causa

O consumo excessivo de espaço pode ser causado por:

- Aplicativos e programas instalados;
- Arquivos pessoais;
- Downloads;
- Arquivos temporários;
- Arquivos de atualização;
- Backups locais;
- Máquinas virtuais;
- Arquivos ISO;
- Logs;
- Cache de aplicativos;
- Arquivos sincronizados com serviços de nuvem.

A inicialização lenta pode ocorrer devido a:

- Muitos programas configurados para iniciar automaticamente;
 - Aplicativos executados em segundo plano;
 - Agentes de atualização;
 - Aplicativos de terceiros;
 - Softwares desnecessários sendo carregados durante a inicialização.
-

1. Verificar o espaço disponível no disco

Passo 1

Abra o **Explorador de Arquivos** utilizando:

Windows + E

Passo 2

Acesse:

Este Computador

Verifique a unidade onde o Windows está instalado, normalmente:

C :

Observe a quantidade de espaço **livre** e **utilizado**.

2. Identificar o que está consumindo espaço

O Windows possui uma ferramenta própria para analisar o armazenamento.

Passo 1

Acesse:

Configurações → Sistema → Armazenamento

Passo 2

Selecione:

Mostrar mais categorias

ou acesse as categorias apresentadas pelo Windows.

Podem ser exibidos itens como:

- Aplicativos instalados;
- Arquivos temporários;
- Documentos;
- Imagens;
- Vídeos;
- Música;
- Outros;
- Área de Trabalho;
- Downloads.

Passo 3

Identifique quais categorias estão ocupando mais espaço.

💡 Essa análise ajuda a determinar onde concentrar o troubleshooting antes de excluir qualquer arquivo.

3. Identificar programas que ocupam mais espaço

Acesse:

Configurações → Aplicativos → Aplicativos instalados

Os aplicativos instalados podem ser analisados para identificar softwares que ocupam uma quantidade significativa de espaço.

Quando disponível, utilize a opção de classificação por:

Tamanho

Verifique principalmente:

- Aplicativos muito grandes;
- Jogos;
- Ferramentas de desenvolvimento;
- Máquinas virtuais;
- Softwares antigos;
- Aplicativos que não são mais utilizados.

⚠ Não desinstale programas corporativos, ferramentas de segurança ou softwares desconhecidos sem confirmar sua finalidade.

4. Verificar a pasta Downloads

A pasta Downloads pode acumular arquivos grandes ao longo do tempo.

Abra:

Explorador de Arquivos → Downloads

Organize os arquivos por **Tamanho**.

Verifique a existência de:

- Arquivos `.iso`;
- Instaladores `.exe`;
- Arquivos `.msi`;
- Arquivos `.zip`;

- Arquivos `.rar`;
- Vídeos;
- Documentos antigos;
- Backups.

Antes de excluir qualquer arquivo, confirme se ele ainda é necessário.

5. Identificar arquivos e pastas grandes

Caso as ferramentas nativas não sejam suficientes para identificar o consumo de espaço, pode ser utilizada uma ferramenta de análise de disco aprovada pela organização.

O objetivo é identificar:

```
Unidade C:
├─ Windows
├─ Program Files
├─ Program Files (x86)
├─ Users
│   ├── Usuário
│   ├── Downloads
│   ├── AppData
│   └─ ...
└─ Outros
```

A análise deve ser utilizada para **identificar o consumo**, e não para excluir arquivos indiscriminadamente.

6. Verificar programas iniciando com o Windows

Uma quantidade elevada de programas iniciando automaticamente pode aumentar o tempo necessário para o computador ficar disponível após o login.

Passo 1

Pressione:

`Ctrl + Shift + Esc`

para abrir o **Gerenciador de Tarefas**.

Passo 2

Acesse:

Aplicativos de inicialização

ou:

Inicializar aplicativos

dependendo da versão do Windows.

Será apresentada uma lista de programas configurados para iniciar automaticamente.

7. Analisar o impacto dos programas

No Gerenciador de Tarefas, verifique principalmente:

- Nome do aplicativo;
- Status;
- Impacto na inicialização.

O impacto pode aparecer como:

- Alto;
- Médio;
- Baixo;
- Não medido.

Programas com impacto alto podem contribuir para uma inicialização mais lenta.

 O impacto de inicialização não significa necessariamente que o programa seja desnecessário. Avalie a finalidade do aplicativo antes de desabilitá-lo.

8. Identificar programas desnecessários

Analise cada programa e determine se ele realmente precisa iniciar junto com o Windows.

Exemplos de programas que podem ser avaliados:

- Atualizadores de aplicativos;
- Launchers;
- Ferramentas auxiliares;
- Aplicativos que o usuário não utiliza frequentemente;
- Programas que podem ser iniciados manualmente quando necessário.

Evite desabilitar sem análise:

- Antivírus;
- EDR/antimalware corporativo;
- Agentes de gerenciamento;

- VPN corporativa;
 - Ferramentas de segurança;
 - Drivers e utilitários essenciais;
 - Softwares necessários para o funcionamento do ambiente corporativo.
-

9. Desabilitar programas de inicialização

Após identificar um programa que não precisa iniciar automaticamente:

Passo 1

Abra o **Gerenciador de Tarefas**:

Ctrl + Shift + Esc

Passo 2

Acesse:

Aplicativos de inicialização

Passo 3

Selecione o aplicativo.

Clique em:

Desabilitar

O programa não será mais iniciado automaticamente com o Windows.

 Desabilitar um programa da inicialização não desinstala o aplicativo. O programa continuará instalado e poderá ser aberto manualmente.

10. Reativar um programa de inicialização

Caso um aplicativo precise voltar a iniciar automaticamente:

1. Abra o **Gerenciador de Tarefas**;
 2. Acesse **Aplicativos de inicialização**;
 3. Selecione o aplicativo;
 4. Clique em **Habilitar**.
-

11. Validar o resultado

Após realizar as alterações:

1. Reinicie o computador;
2. Aguarde o carregamento completo do Windows;
3. Verifique o tempo de inicialização;
4. Confirme se os aplicativos necessários continuam funcionando;
5. Verifique se o espaço em disco permanece adequado;
6. Confirme se nenhum software corporativo foi afetado.



Procedimento rápido para atendimento

1. Verificar espaço disponível na unidade C:
2. Acessar Configurações → Sistema → Armazenamento
3. Identificar as categorias que mais consomem espaço
4. Verificar Aplicativos instalados
5. Verificar Downloads e arquivos grandes
6. Abrir o Gerenciador de Tarefas
7. Acessar Aplicativos de inicialização
8. Identificar programas com alto impacto
9. Verificar a necessidade de cada programa
10. Desabilitar somente programas não essenciais
11. Reiniciar o computador
12. Validar o funcionamento
13. Registrar o procedimento no chamado



Cuidados

- Não excluir arquivos do sistema sem identificar sua finalidade;
- Não desinstalar softwares corporativos sem autorização;
- Não desabilitar ferramentas de segurança;
- Não desabilitar agentes de gerenciamento sem verificar sua função;
- Arquivos pessoais devem ser validados com o usuário antes da exclusão;
- Desabilitar um aplicativo da inicialização não significa desinstalá-lo;
- Em ambientes corporativos, seguir as políticas internas de TI.



Se o problema persistir

Caso o computador continue apresentando pouco espaço:

- Analisar arquivos grandes;
- Verificar perfis de usuários;
- Verificar máquinas virtuais;

- Verificar backups locais;
- Verificar arquivos de log;
- Verificar arquivos temporários;
- Verificar aplicativos instalados;
- Avaliar armazenamento em nuvem;
- Considerar expansão ou substituição do armazenamento.

Caso a inicialização continue lenta:

- Verificar o Gerenciador de Tarefas;
- Analisar consumo de CPU, memória e disco;
- Verificar serviços iniciados com o Windows;
- Verificar atualizações pendentes;
- Verificar integridade do Windows;
- Avaliar a saúde do SSD/HD;
- Investigar processos que apresentam alto consumo de recursos.



Registro no chamado

Após concluir o procedimento, registrar no sistema de chamados:

Problema:

Equipamento apresentava baixo espaço disponível e/ou inicialização lenta.

Procedimento realizado:

Analisado o consumo de armazenamento, identificados arquivos/aplicativos com maior utilização de espaço e verificados os programas configurados para inicialização automática.

Resultado:

Realizado gerenciamento dos aplicativos de inicialização não essenciais e validado o funcionamento do equipamento após a alteração.

Observação:

Aplicativos necessários ao funcionamento do sistema e ferramentas corporativas foram mantidos habilitados.